

Az ablakcseréknek hála, ma meglehetősen egyszerű és olcsó melegházat építeni.

1. Járd a bontásokat mérőszalaggal, várd ki, míg olyan ablakokat, ajtókat bontanak, amikből össze tudsz legózni egy építményt. A ferde tető miatt elkerülhetetlen lesz ugyan némi asztaloskodás, ha csak nem oldod meg egy fólia rátűzéssel. (A dupla ablakok-ajtók nyilván jobb hőszigetelők, de valamivel nehezebb velük dolgozni.)

2. Hordd el őket a tetőcsomagtartón, vagy hozasd el ismerőssel. Ha nincs mindenféle szerszámod, kérj kölcsön akkumulátoros csavarbehajtót-fűröt (+ behajó bit. Vezetékes sem árt, mert előbbi le fog merülni.), üvegvágót, sziló kinyomót, flexet (Levágni a felesleges fém dolgokat, nem árt hozzá egy fűrész korong sem, a zsanérok helyének kivágásához, kalapácsot, favésőt, fázisceruzát, stb. Ha egyik sincs, akkor kérdezd meg a kölcsönadót: „Mit csinálsz szombaton?”

3. Készíts egy alapot, tornádóveszély miatt ehhez majd le is kell dübelezned az építményt. (A képen látható alap a pincém teteje. Persze sokféle megoldás lehetséges. Bontott téglapadló, négy levert szögvas a sarkokon elrepülés elleni védelméül.)

4. Szerezz be megfelelő hosszúságú facsavarokat, és állítsd össze a házat. Vigyázz, nehogy a facsavar a túloldalon ép az üveglapba menjen. Én egy helyen nem vigyáztam. Repedés kis üveglappal, szilóval foltozva. (A tetőt a szomszéd segítette felrakni.)

5. Rendelj két automata ablaknyitó-zárót.

(Esetemben:

<https://www.buildex.sk/automaticky-otvarac-stresneho-okna-vitavia>) Szereld fel. A mellékelt szerelési rajz-leírás ugyan esetleg más típusról fog szólni, de azért nem egy atomerőmű-fekvőbicikli különbsége. Én a felszerelése előtt

kiszilóztam az illeszkedő keretrészt,

folpackot tettem rá, így a hideg állapotban felszerelt ablakzárónak hála a két keret összenyomódott, légmentesen zárt.



6. Szilózd ki a réseket. (Néhol üvegcsíkokat is kell majd vágnod.)

7. Hozd be az áramot, szereld fel a konnektort, kapcsolót, termosztátot. (Utóbbiból analógot vegyél, nagyobb a tűrőhatára. Histerézise. Ne kapcsolgasson állandóan.) Készítsd el az asztalt. Ha nincs elég bútorlapod, tedd fel a fészre a méreteket, lesz, aki ad.

(Nekem volt.)

Ragassz néhány üvegtálcát, hogy alulról öntözhess. (



nincs elég üveged, hozd el többet a bontásból. Persze fóliával is meg lehet oldani.) Állítsd be a kis hőszugárzót, és már vetheted is a magokat.

is
Ha

Ha valami mégsem menne ilyen simán, szidd a posztolót!

8. Durva jégeső ellen műanyag hullámlemezekből összeragasztottam egy kettéhajtható tetőt, amit feltehetek a tetejére. Voltaképp állandóan ott maradhatna, de az én lemezeim már kissé viseltesek.

A költségek? Az ablakok 0 ft. (A bontónak fizetnie kell, hogy lerakhassa a hulladékgyűjtőben.) Szállítás, 2000 ft benzin. Facsavar 1000 ft. Sziló, 2000 ft. 2 ablaknyitó 28 000 ft. Termosztát, 7000 ft. vezeték, konnektor, kapcsoló 3000 ft. Hősugárzó 8000 ft. (Nekem ez a két tétel volt.) Szóval az összköltség olyan 50 000 ft.